MR13系列数字控制器 程序功能说明书

感谢您购买岛电M13系列控制器。 请检查你所订购的产品是否正确

请检查你所订购的产品是否正确。在您完全阅读本说明书并理解其内容之前,请不要开始操作本产品。

CE

"注意"

请确保本使用说明书已提供给本仪器的最终用户。

前言

本说明书描述了M13系列数字控制器的程序功能,一个可选 功能。有关产品规格、使用中应注意事项及其它功能的说 明,请参阅本说明书。

目录
页
1. 屏幕和按键顺序说明 与程序选项相关1~2
2. 补充说明模式0屏幕组 3 2-1. 程序功能参数显示屏幕 3 2-2. 执行程序 3 2-3. HLD动作 3 2-4. ADV 动作 3 2-5. AT 3 2-6. PID 3
3. 补充说明模式2屏幕组
4. 程序模式设置表

1. 与程序选项相关的屏幕和键功能的描述





SHIMADEN CO., LTD.

接 2-13





说明 2: 功能键CH:

CED 按键用于更改为回路号,并为每个回路设置参数。 注意,如果在0-3屏幕上设置程序模式后,再按压CED键,则该 键的功能变为切换窗口到模式2窗口组的功能。

说明 3: 在模式2屏幕中,按下 □ 按键切换屏幕。按下 □ 按键 的同时按下 ▲ 按键可以由当前屏幕切换到之前的屏幕(切换屏 幕方向相反)。

说明 4: 在MR13中,每个回路有3组PID。



M13系列调节器只在CH1(回路1)中设置了程序调节。 如果您想使CH2(回路2)和CH3(回路3)也进行程序调 节,则请设置其他回路跟随CH1(回路1)的SV值。

- 2. 模式0屏幕组的补充说明
- 2-1. 0-2 程序参数显示屏幕

当执行(运行)程序调节时,屏幕显示运行程序的当前执 行步、当前执行步剩余时间和程序循环执行的次数。当 程序暂停时,(RST)时,以上参数都不会显示,显示为

- PV1 当前执行步 - - -PV2 当前执行步剩余时间 - - -PV3 - -
- 程序循环执行次数
- * 如果暂停执行程序(RST)
 - •控制输出变为0%。
 - •取消报警。

注意,如果将警报类型选择1~6,并待机时报警抑 制选择1~3,则发生故障或量程超限时调节器报 壑

- 2-2. 执行程序
 - •PV1超限的情况下无法执行程序。
 - •在程序执行过程中,RUN监控灯保持长亮,停止执行 程序时, RUN 监控灯熄灭。
 - •如果改变当前执行步的时间,则更改后的时间仅在下一 • 知天以又当时如此之前 次执行时才有效。 •出现下列情况,调节器立即停止(RST)执行程序:

 - 2.发生超限。
 - 3.更改循环数>执行程序的设置循环数时
 - 4.当前执行次数小于设定执行次数时,改变当前步号> 设定步号,执行次数递增1次,从步1开始进行调节。 5.执行程序结束。
- 2-3. HLD (保持)动作
 - HLD 动作:暂停输入和步时间。
 - HLD 动作仅在程序执行时有效。

 - HLD 动作时,不能执行ADV动作。 HLD 动作时,0-2显示屏回路显示"^台"。
 - HLD 动作可由外部DI执行。
- 2-4. ADV (跳步)动作
 - ADV 动作:终止当前正在执行的步并,开始执行下一 步。
 - ADV 动作在程序执行时有效,在HLD动作时无效。
 - ADV 动作持续大约2秒,结束后才能再次执行ADV动 作。
- 2-5.AT(自整定)程序执行期间

• AT在平台阶段执行,如果程序调节在斜坡阶段,无法执行AT。如果从步1到步9没有平台的部分,则整个程序 不能执行AT。

- 正在执行AT动作时,AT监控灯闪烁。
- AT实际上是在程序运行的平台阶段完成的。斜坡阶 段,暂停执行AT。此时,AT监控灯长亮。

- 下面的情况AT结束:
- 1. 超限。 2. 程序运行结束
- 3. 完成所有PID的操作。
- 4. 暂停程序。
- 2-6. PID 调节

在斜坡段,进行PD调节。设置I OFF,以减少进入平 坦段时的超调。当SF(超调系数)小于0.10时,采用 PID调节。

- 3. 模式2屏幕组的补充说明
- 3-1. 2-3 PV启动设置屏幕

程序的启动步在斜坡阶段,当启动SV值与PV值相差较 大时,浪费时间,降低效率。为了避免这种情况,设置 了开始SV值,使步从它开始执行,即PV启动。

设置PV启动时,步总是从开始SV值执行。

下面显示了在程序调节执行时的PV启动。



4. 程序模式设置表

	100%—									
	90%	-								
	00/0									
	80%									
	00 /0									
	700/									
	10%									
	60%									
	50%									
	30 /0		1							
			1	1	i	i	i		i	i
	40%									
	40 /0									
	200/									
	30%									
20%										
	_0/0									
	10%									
	1078									
	0/									
	- 0%-					_		-		•
先号		1	2	3	4	5	6	7	8	9
~ 3				-		-	-		-	-
I CH1 SV (给定值)			1	1						
T CH2 SV (CH1 SV + CH	2 5_FL)									
· · ·	_ /									
	20 51									
1 CH3 SV (CH1 SV + CH	ა									
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·										
时间(公)										
1 町町(刀)										
CH1 DID믄 (1~3)			1	1						
			1	1						
CH2 PID문 (1~3)			1	1						
I CH3 PID号 (1~3)										
			<u> </u>	I	l	1	l		I	l

步号 1~9		PID No. 1		PID No. 2		PID No. 3	
		P_1=	%	P_2=	%	P_3=	%
PV 启动 ON, OFF		I_1=	秒	I_2=	sec.	I_3=	秒
开始SV值		D_1=	秒	D_2=	sec.	D_3=	秒
	CH1	DF_1=		DF_2=		DF_3=	
	_	MR_1=	%	MR_2=	%	MR_3=	%
循环次数		SF_1=		SF_2=		SF_3=	
		OL_1=	%	OL_2=	%	OL_3=	%
- 备注 -		OH_1=	%	OH_2=	%	OH_3=	%
		P_1=	%	P_2=	%	P_3=	%
		I_1=	秒	I_2=	sec.	I_3=	秒
		D_1=	秒	D_2=	sec.	D_3=	秒
	CH2	DF_1=		DF_2=		DF_3=	
		MR_1=	%	MR_2=	%	MR_3=	%
		SF_1=		SF_2=		SF_3=	
		OL_1=	%	OL_2=	%	OL_3=	%
		OH_1=	%	OH_2=	%	OH_3=	%
		P_1=	%	P_2=	%	P_3=	%
		I_1=	秒	I_2=	sec.	I_3=	秒
		D_1=	秒	D_2=	sec.	D_3=	秒
	СНЗ	DF_1=		DF_2=		DF_3=	
		MR_1=	%	MR_2=	%	MR_3=	%
		SF_1=		SF_2=		SF_3=	
		OL_1=	%	OL_2=	%	OL_3=	%
		OH_1=	%	OH_2=	%	OH_3=	%

本手册内容如有更改,恕不另行通知。

